

Sicherheits-Magnetventile für Gas

Allgemeiner Zusatzhinweis:

Sicherheits-Magnetventile für Gas sind **nicht für die direkte Aussenmontage** geeignet. Die Umgebungstemperatur dieser Armaturen darf -15°C nicht unterschreiten, bzw. $+60^{\circ}\text{C}$ nicht überschreiten. Bei einer Aussenmontage muss zwingend ein Schutz gegen Witterungseinflüsse (wie z.B. Regen) installiert werden. Bei Frostgefahr ist eine Schaltraumheizung im Aussenschrank zu installieren. Die Magnetspulen können im Betrieb zwischen $60-80^{\circ}\text{C}$ warm werden. Deshalb darf die Spule eines Ventils keinesfalls isoliert werden. Im Sommer ist, bei direkter Sonneneinstrahlung, für eine ausreichende Belüftung im Aussenschrank (Witterungsschutz) zu sorgen. Das Sicherheits-Magnetventil für Gas darf zu keinem Zeitpunkt direkt dem Regen ausgesetzt werden oder überflutet werden.